

**OUTDOOR USE ONLY  
DOM ETRE INSTALLE A L'EXTERIEUR**

**FOR USE WITH LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY.**

- 1) The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the CSA or UL labeled combination shall be determined by CSA, UL respectively or the local inspection authorities having jurisdiction.
- 2) Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.
- 3) This fixture is to be connected to a secondary wiring of the following type:  
 12 GA 60°C minimum type;  
 SPT-3 suitable for outdoor use; or  
 approved landscape lighting cable.

**ASSEMBLY AND INSTALLATION**


- 1) Determine desired location for mounting fixture.
- 2) Use mounting strap as a template, mark position for mounting screws and wireway hole (if desired).
- 3) Drill 3/32" (2 mm) pilot holes in mounting surface at position marked for mounting screws. If using a wireway hole, drill 1/4" (6mm) through mounting surface at position marked.
- 4) Assemble mounting strap to mounting surface using provided screws.
- 5) Screw studs into threaded holes at each end of mounting strap.
- 6) Pass supply wire through wireway in mounting strap and mounting surface or hold in place, notch inside at bottom of canopy.
- 7) Slip canopy over studs and secure in place using ball knobs.
- 8) Insert recommended bulbs.

**A UTILISER UNIQUEMENT POUR LES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER**

- 1) Le dispositif est accepté en tant que composant d'un système d'éclairage paysager lorsque la compatibilité de la combinaison étiquetée UL ou CSA (ACNOR) doit être déterminée par CSA, UL respectivement ou les autorités d'inspection locales ayant compétence.
- 2) L'appareil doit être connecté à un transformateur supplémentaire à basse tension approuvé pour une utilisation avec les systèmes d'éclairage paysager.
- 3) Cet appareil doit être connecté à un câblage secondaire du type suivant:  
 12GA 60°C type minimum;  
 SPT-3 combatible pour utilisation extérieure;  
 ou câble d'éclairage paysager agréé.

**MONTAGE ET INSTALLATION DE L'APPAREIL**

- 1) Déterminer l'endroit désiré où installer le luminaire.
- 2) En se servant du support d'attache comme gabarit, marquer la position des vis de montage et du trou pour passer le fil d'alimentation électrique (si désiré).
- 3) Percer des trous de positionnement de 2 mm (3/32 po) dans la surface de montage aux endroits marqués. Percer également un trou de 6 mm (1/4 po) pour passer le fil électrique.
- 4) Fixer la patte de fixation à la surface de montage avec les vis incluses.
- 5) Visser les tiges filetées dans le trou fileté à chaque extrémité de la patte de montage.
- 6) Passer le fil d'alimentation dans le trou de la patte de montage et celui de la surface de montage ou maintenir en place, emboîter au bas du boîtier.
- 7) Glisser le boîtier sur les tiges filetées et bloquer avec les boules.
- 8) Mettre les ampoules recommandées.




**QUIC DISC™ WIRING INSTRUCTIONS**

Turn off power.

The full length of the 18 GA fixture wire may be used to connect with the 10 GA or 12 GA cable provided the following conditions are met:

- Wiring is to be protected by routing close to the fixture or accessory or secured to a building structure such as house or deck.
  - 18 GA fixture wiring is to be cut off so that it is attached to the connector within 6 inches of the fixture or building structure.
  - If it is necessary to make the connections underground, then no more than 6 inches of the 18 GA fixture wire is to be buried.
- The Quic Disc™ connector is designed to install one fixture and accommodates one 18 GA fixture wire and one 10 GA or one 12 GA supply wire. Place the 10 gauge supply wire across the area marked 10 GA on Quic Disc™ or place the 12 gauge supply wire across the area marked 12 GA on Quic Disc™.



Place the 18 gauge fixture wire across the area marked 18 GA on the Quic Disc™. After the wires are in place, connect the top of the Quic Disc™ to the base with supplied screw, making sure that the wires remain flat in the bottom portion of the Quic Disc™, and the screw is tightened all the way down.

The copper contacts will automatically pierce the wires' insulation. Excess 18 GA fixture wire that sticks out the end of the Quic Disc™ is to be cut off. Make no other wiring connections to the 18 GA fixture wire.

**INSTRUCTIONS DE CBLAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN QUIC DISC™**

Couper le courant d'alimentation.

Toute la longueur du fil électrique de calibre 18 peut être utilisée pour le branchement avec le fil électrique de calibre 10 ou 12 si les conditions suivantes sont remplies :

- Le câblage doit être protégé soit par le cheminement des fils à proximité de l'appareil, par un accessoire ou bien il doit être fixé à la structure d'une construction telle qu'une maison ou une terrasse.
- Les fils de calibre 18 doivent être coupés de manière à pouvoir être reliés au connecteur à une distance maximum de 6 pouces du luminaire ou de la construction.
- Si les branchements doivent être faits sous terre, pas plus de 6 pouces de fils de calibre 18 doivent être enterrés.

Le connecteur Quic Disc™ est conçu afin d'installer un luminaire et convient à un fil de luminaire 18 GA et un 10 GA, ou un fil de réserve 12 GA.

Poser le fil électrique de calibre 10 sur le Quic Disc™ en travers de l'endroit marqué calibre 10 ou celui de calibre 12 en travers de l'endroit marqué calibre 12.

Poser le fil d'alimentation du luminaire en travers de l'endroit marqué calibre 18. Lorsque les fils sont en place, connecter la partie supérieure du Quic Disc™ à la base avec la vis fournie. S'assurer que les fils sont bien à plat dans la partie inférieure du Quic Disc™ et que la vis est serrée à fond.

Les contacts en cuivre perceront automatiquement l'isolation des fils. Couper le fil d'alimentation de calibre 18 qui dépasse du Quic Disc™.

Ne faire aucune autre connexion de fils aux fils du luminaire 18 GA.

**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada