



Instructions d'installation du produit

Prudence : Votre nouveau bain à une finition durable ; cependant, une attention particulière doit être exercée lors de l'installation en utilisant les tampons, des couvertures ou en découplant le carton et l'utilise comme tapis de protection au fond de la baignoire. La manipulation brusque, les outils qui tombent et ou les échelles placées dans le bain peuvent causer des dommages. Ne pas pousser contre le tablier du bain. Toujours enlever les chaussures avant d'entrer dans le bain.

1. Inspectez soigneusement le bain avant l'installation. Signalez tout dommage au fournisseur et demandez leur avis sur l'installation avant de continuer.
2. Vérifiez le niveau du sol. Après avoir mesuré les dimensions du bain, encadrez la zone de construction (La hauteur des limons différents selon le type et la taille des bains) Positionnez le bain en place en s'assurant que les pads amortisseurs de son et de mise à niveau reposent entièrement sur le sol. Marquez la solive à l'aide d'un montant 2"x 4" et clouez-le en place. Ce limon sera placé sous le rebord du bain et contre le mur. Repositionnez le bain et vérifiez le niveau de l'avant vers l'arrière et de gauche à droite.

Note : Si le bâtiment a des montants en acier, utilisez des vis auto-perceuses avec des rondelles plates au lieu de clous. (Voir la méthode de nettoyage alternative)

3. Si nécessaire, utilisez de petites cales pour faire une installation de niveau.
4. Fixez le bain au montants en chevauchant la bride de carrelage avec un clous de toiture ou des vis pour cloisons sèches et les rondelles.
5. L'ensemble (Trop-plein) du drain, robinet et la pomme de douche doivent être installés selon les spécifications du fabricant. Un serrage excessif de ces appareils peut causer des dommages à la baignoire.

Entretien et nettoyage normal : Nettoyez avec le l'eau chaude, un détergent doux et un chiffon doux ou une brosse de nylon rigide. Ne jamais utiliser de poudre à récurer ou de tampons.

Méthode de nettoyage alternative :

L'utilisation de « Barkeepers Friend » ou « Zud » et une brosse en nylon rigide est fortement recommandé pour les installations ou la combinaison de goujons en acier et des vis auto-perceuses sont utilisées. Cela peut provoquer des taches de rouille sur le fini de la surface. Barkeepers Friend et une brosse en nylon vont nettoyer la surface antidérapante, éliminé les résidus de savon et la saleté en laissant votre baignoire brillante comme neuf. Le nettoyage des outils, pinceaux et en utilisant le bain comme une poubelle se traduira par « la rouille de surface » et devra être nettoyé avec la même méthode de nettoyage alternative. Si le finie de la surface n'est pas correctement nettoyé, la rouille continuera à réapparaître.