

- 1) Pass bottom of bottom center stem down through hole in center of fixture body.

2) Thread hexnut onto end of bottom center stem protruding from the bottom of the fixture body.

3) Pass hole in bottom trim over end of bottom center stem protruding from bottom of fixture body.

4) Thread finial onto end of bottom center stem.

5) Thread top center stem onto top of bottom center stem.

6) Pass nub on bottom of top arm through hole in top of bottom arm.

7) From the underside of the bottom arm, thread the ball stud up through the hole in the bottom arm and into the top arm.

8) Pass fixture wire from top of fixture body through the hole in the bottom of the loop. Thread loop onto the top of the fixture body.

9) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

10) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.

11) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

12) Connect mounting strap to outlet box.

13) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

14) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.

15) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

16) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

17) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

DIMPLES

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER
- MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA MONTAR

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

CANOPY
ESCUDETE

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

THREADED RING
ANILLO ROSCADO

SCREW COLLAR LOOP
OJAL DE COLLAR ROSCADO

LOOP
ANILLO

CRYSTAL BEAD STRAND
HILO PERLADO DE CRISTAL

TOP CENTER STEM
VÁSTAGO SUPERIOR DEL CENTRO

NUB
PROTUBERANCIA

BOTTOM ARM
BRAZO INFERIOR

BOTTOM CENTER STEM
VÁSTAGO INFERIOR DEL CENTRO

BOTTOM TRIM
ADORNO INFERIOR

FINIAL
CAPUCHÓN

BALL STUD
ESPÁRRAGO DE CABEZA ESFÉRICA

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL
- 18) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 19) Raise canopy to ceiling.

20) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

21) Attach crystal bead strands to loops on bottom of ball studs on bottom arms.

22) Attach crystal bead strands to loops on ends of top arms.
- SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
- Date Issued: 7/25/14
- IS-43607-US

- 1) Pase la parte inferior del vástago inferior del centro hacia abajo a través del agujero en el centro del cuerpo del artefacto.

2) Enrosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del vástago inferior del centro que sobresale desde la parte inferior del cuerpo del artefacto.

3) Pase el agujero en el adorno inferior sobre el extremo del vástago inferior del centro que sobresale desde la parte inferior del cuerpo del artefacto.

4) Enrosque el capuchón sobre el extremo del vástago inferior del centro.

5) Enrosque el vástago superior del centro sobre la parte superior del vástago inferior del centro.

6) Pase la protuberancia en la parte inferior del brazo superior a través del agujero en la parte superior del brazo inferior.

7) Desde la parte inferior del brazo inferior, enrosque el espárrago de cabeza esférica hacia arriba a través del agujero en el brazo inferior y dentro del brazo superior.

8) Pase el alambre del artefacto desde la parte superior del cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte inferior del lazo. Enrosque el lazo sobre la parte superior del cuerpo del artefacto.

9) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

10) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.

11) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.

12) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

13) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.

14) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.

15) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.

16) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

17) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
- MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA MONTAR

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

CANOPY
ESCUDETE

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

THREADED RING
ANILLO ROSCADO

SCREW COLLAR LOOP
OJAL DE COLLAR ROSCADO

LOOP
ANILLO

CRYSTAL BEAD STRAND
HILO PERLADO DE CRISTAL

TOP CENTER STEM
VÁSTAGO SUPERIOR DEL CENTRO

NUB
PROTUBERANCIA

BALL STUD
ESPÁRRAGO DE CABEZA ESFÉRICA

BOTTOM CENTER STEM
VÁSTAGO INFERIOR DEL CENTRO

BOTTOM TRIM
ADORNO INFERIOR

FINIAL
CAPUCHÓN

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 18) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- 19) Levante el escudete hasta el cielorraso.

20) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

21) Sujete los hilos perlados de cristal a los lazos en la parte inferior de los espárragos de cabeza esférica en los brazos inferiores.

22) Sujete los hilos perlados de cristal a los lazos en los extremos de los brazos superiores.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 7/25/14
- IS-43607-US