

- 1) Pull wires from socket cluster up through hole in canopy.

2) Carefully snap top of socket cluster into hole in canopy.

3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).

5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
-
- 6) **Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.**
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
- *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
-
- 7) Raise fixture up to ceiling.

8) Thread mounting screws up through holes in canopy and into holes in mounting strap. Tighten screws to secure fixture to ceiling.

9) Insert recommended bulbs.

10) Slip washer over end of threaded pipe on the bottom of fixture body.

11) Pass hole in glass over end of threaded pipe.

12) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
-
- SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
- Date Issued: 12/6/13
- IS-7350-US

- 1) Jale hacia arriba los alambres desde el racimo de casquillos a través del agujero en el escudete.

2) Cuidadosamente mueva rápidamente la parte superior del racimo de casquillos dentro del agujero en el escudete.

3) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

4) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).

5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TIERRA ARTEFACTO

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 6) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- 7) Eleve el artefacto hacia el techo.

8) Rosque los tornillos hacia arriba a través de los agujeros en el escudete y dentro de los agujeros en la abrazadera de montaje. Apriete los tornillos para asegurar el artefacto al techo.

9) Inserte las bombillas (focos) recomendadas.

10) Deslice la arandela sobre el extremo del tubo roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto.

11) Pase el agujero en el vidrio sobre el extremo del tubo roscado.

12) Rosque el capuchón sobre el extremo del tubo roscado. Apriete el capuchón para asegurar al vidrio en su lugar. (NO apriete demasiado).
- MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

CANOPY
ESCUDETE

MOUNTING SCREW
TORNILLO DE MONTAJE

SOCKET CLUSTER
RACIMO DE CASQUILLOS

WASHER
ARANDELA

GLASS
VIDRIO

FINIAL
CAPUCHON
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 12/6/13

IS-7350-US