


Model/Modelo/Modèle

**P3547LF-▲**


**P3547LF-M**

Series/Series/Seria



**RP101777▲**

Handle Assemblies (2)  
Conjunto de manija (2)  
Montage de la manette (2)




**RP93982**

Bonnet & Valve Cartridge, Cold Side  
Bonete y Cartucho de la Válvula, Lado Frío  
Chapeau et Cartouche de soupape, eau froide




**RP93981**

Bonnet & Valve Cartridge, Hot Side  
Bonete y Cartucho de la Válvula, Lado  
Chapeau et Cartouche de soupape, eau chaude





**RP103420▲**

Metal Push Pop-up Assembly  
Control de rebosé para desagües manuales  
Renvoi mécanique à poussoir avec trop-plein  
**(For P3547LF-M only)**




**RP101778▲**

Flanges & Gaskets(2)  
Brida y Empaque (2)  
Bride et Joint (2)



**RP101779-1.0**  
1.0 GPM (3.8 L/min)  
Aerator Assembly  
Aireador  
Aérateur



**RP47029**

Bracket  
Abrazadera  
Support




**RP47030**

Nut & Wrench  
Tuerca y Llave  
Écrou et clé




**RP101297**

Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)  
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)  
Rondelles (2), Écrous(2) et Vis (4)





**RP101333**

Quick Connector  
Adaptador Conexión Rápida  
Raccord Rapide



**RP103419▲**

Push Pop-up Assembly  
Control de rebosé para  
desagües manuales  
Renvoi mécanique à poussoir avec  
trop-plein



▲ Specify Finish / Especificque el acabado / Précisez la Finition