


Neo Angle Shower Enclosure

For easy installation of your shower unit you will need to:


- READ ALL the instructions completely before beginning.
- READ ALL warnings, care, and maintenance information.
- Purchase the correct water supply components.

You may need:



INSTALLATION GUIDE

Consult your local plumbing codes prior to installation.




NOTE: Shower base sold separately.

Write purchased model number here.

SHOWER ENCLOSURE ASSEMBLY/ ENSAMBLE DE CERRAMIENTO PARA DUCHA


RP78935

Glass Support x2, Inner Support Gasket x4, Outer Support Gasket x4, Support Bracket x4
Soporte del vidrio x2, Empaquetadura de apoyo interior x4, Empaquetadura de apoyo exterior x4, Abrazadera de soporte x4




RP78933

Handle & Gasket x2
Manija y Empaquetadora x2
Manette et Joint x2




RP78930

Door Hinge x2 & Gasket x2
Bisagra para puerta x2 y
Empaquetadora x2



RP78936

Panhead Screws
#8 1 1/2" x6
M3.9 x6
Tornillos de cabeza plana
#8 1 1/2" x6
M3.9 x6



LIMITED WARRANTY

Neo Angle Shower Enclosure Limited Warranty

All parts and finishes of the Delta® shower unit are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for the time periods listed below. Delta recommends using a professional plumber for all installation and repair. Delta will replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service for the time period listed below:

- Non-residential or commercial application - 3 years
- Residential applications - 10 years

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT, AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR DAMAGE ARE EXCLUDED. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Delta for all warranty claims. THIS IS THE EXCLUSIVE WARRANTY BY DELTA, WHICH DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damages to this product as a result of misuse, abuse, or neglect WILL VOID THE WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. It applies only to Delta® Shower Units installed in the United States of America, Canada and Mexico.

If you have any questions regarding technical support, installation or concerns regarding our warranty plan, please view our Warranty Frequently Asked Questions at www.deltafaucet.com, email us at consumercare@deltafaucet.com, or call 1-800-355-2721.

DISCLAIMER: IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS LABOR EXPENSES) WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state. This warranty is not transferable. This warranty does not cover damage or defects relating to misuse, abuse, negligence, normal wear and tear, accident, acts of God, repairs or alterations not authorized in writing by Delta, or improper installation, storage or handling.

BEFORE YOU START

! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal. Do not touch the edge of tempered glass with tools. Do not rest the unframed tempered glass on its edge. Do not attempt to cut tempered glass or it may shatter.

! CAUTION: Door installation requires at least two people.

IMPORTANT: Shower units are designed to be installed in new and/or existing construction. For the best protection of the unit, it is recommended that the unit not be removed from the packaging until ready for installation.

- When disassembling unit, save hardware and take care not to damage edges of unit.

CARE AND CLEANING

For regular cleaning use ONLY mild detergents or warm, soapy water. Use ONLY non-abrasive cloth or sponge. ALWAYS rinse surfaces after cleaning.


Before cleaning this product with cleaning products, test a small, inconspicuous area.

! CAUTION: Manufacturer does not recommend the use of cleaning products that contain any of the following chemicals. Use of products containing these chemicals can cause the products to crack or discolor and will void the warranty.


- Naphtha
- Amyl Acetate
- Hydrogen Peroxide Solution (common household peroxide)
- Toulene
- Ethyl Acetate
- Lye (common in drain cleaner)
- Acetone

For further inquiries, contact customer service at bathingsystems@deltafaucet.com, or call 1-877-430-5315.


IMPORTANT: If the building owner or homeowner elects to use a RUBBER FLOOR MAT with suction cups or a standard RUBBER FLOOR MAT in their shower unit, it is recommended that the mat be removed after each shower, the shower wiped dry, and the rubber mat allowed to dry before re-use. A mat of this type may cause fungus or mold to grow under the suction cups, and damage in the form of surface blisters in the bottom of the shower following prolonged use if not dried properly.




Verify shower location is level, plumb, and square. Check dimensions of existing base/floor to ensure proper fit of shower walls.



Place cardboard in shower base to protect surface while installing shower enclosure.




Dry fit wall jambs and tape into position. Wall jambs should be 34-1/2" from opposite finished wall.




Check that wall jambs are level and plumb. If needed, make adjustments.

Also, check that the corners of the wall jambs are 47-1/4" apart.




Drill pilot holes through wall jambs using a 1/8" drill bit.



Install wall jambs using #8 1-1/2" panhead screws.


NOTE: Screws must go into studs or use drywall anchors.



Insert glass panels into wall jambs.


NOTE: Hinge holes are located on side of left stationary glass panel for left pivoting door installation.

For right pivoting door installations, install the stationary glass panel with hinge holes on the right side of shower enclosure.




Check that stationary glass panels are level. Make adjustments if needed.

NOTE: The joint between the stationary glass panels and wall jambs will accommodate walls that are not perfectly plumb. Adjust stationary panels so that the vertical edge of the glass is plumb.




! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Install top glass support using a gasket on both sides of glass, two support brackets, and four screws.




! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Install bottom glass support using a gasket on both sides of glass, two support brackets, and four screws.



! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Attach hinges to stationary glass panel using a gasket on both sides of glass, two hinge brackets, and four screws.



! CAUTION: Door installation requires at least two people.

! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Attach glass door to stationary glass panel using a gasket on both sides of glass, two hinge brackets, and four screws.


The bottom of the door should be parallel to the bottom glass support.

NOTE: If needed, the position of the door can be adjusted by loosening any of the hinge screws, readjusting the door, and then retightening the screws.




! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Attach outer door handle to glass door using a gasket and two screws.




! CAUTION: Risk of injury or product damage. During installation tempered glass should not come in direct contact with metal parts or it may shatter. Gaskets must always be used in between glass and metal.

Attach a gasket and the inner door handle to glass door. Tighten set screws in handle to secure.




Attach door sweep to bottom of glass door. Make sure that the ends of the gasket are flush with the glass.




Attach magnetic door gasket to door. Make sure that the bottom of the magnetic gasket overlaps the sweep gasket.


NOTE: The bottom of the magnetic gasket should touch the glass support when the door is closed.




Attach strike side magnetic gasket to right stationary panel. Make sure that the bottom of the gasket touches the glass support.




Attach hinge side gasket to left stationary glass panel. Make sure that the bottom of the hinge gasket touches the glass support.



From inside the shower, drill three pilot holes on each wall jamb using 1/8" drill bit.



Secure wall jambs and wall jamb extenders using M3.9 screws.



Inside view of enclosure.

Caulk the inside of the shower enclosure where wall jambs meet the walls, the seam between the stationary panel and wall jamb, the glass meets the base, the glass support meets the base, and the vertical section as shown.

CAUTION: Follow manufacturer's instructions for sealant dry time.

Allow sealant to dry and test that enclosure is water tight.

IMPORTANT: PROPER CAULKING of this enclosure is critical for water-tight performance. Follow all steps for applying sealant (caulk).

- Use a silicone-based sealant with a low shrinkage factor.
- Ensure that the sealant will adhere to glass, metal, and plastic.
- Apply the bead in workable increments (18-24 inches) as it is applied to the seam.
- Use your finger to press the sealant into the seam in a wiping motion
- Apply additional sealant to voids or low spots as needed.
- Wipe off any excess sealant from the walls, glass, and other surfaces.



Inside view of enclosure.




Inside view of enclosure.

Cerramiento para ducha pentagonal

Para instalar fácilmente la unidad de ducha Delta necesitará lo siguiente:


- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de empezar.
- LEER TODOS los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el suministro de agua.

Usted puede necesitar:



GUÍA DE INSTALACIÓN

Consulte los códigos/normas locales de plomería antes de realizar la instalación.



NOTA: La base para ducha se vende por separado.

Escriba aquí el número del modelo comprado.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada del cerramiento para ducha pentagonal

Toutes les pièces et finitions des douches Delta® acryliques avec technologie Innovex® sont garanties au client acheteur d'origine comme étant exemptes de défauts de matériel et de fabrication pendant les périodes indiquées ci-dessous. Delta recommande l'emploi d'un plombier professionnel pour toute installation ou réparation. Delta remplacera, GRATUITEMENT, pendant la durée de la garantie, toute pièce ou tout fini révélant un défaut de matériau et/ou de fabrication conformément à une installation, une utilisation et un entretien normaux pendant la période stipulée ci-dessous :

- Application commerciale ou non résidentielle - 3 ans
- Applications résidentielles - 10 ans

Esta garantía es extensa, ya que cubre el reemplazo de todas las piezas e incluso de los acabados defectuosos, pero estos son los únicos dos aspectos cubiertos. SE EXCLUYEN DE LA GARANTÍA TODOS AQUELLOS GASTOS DE MANO DE OBRA Y/O LOS DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA O DAÑO. En caso de presentar un reclamo cubierto por la garantía, el comprador (consumidor) original debe presentar una prueba de compra (recibo original de la compra) ante Delta. ÉSTA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE DELTA, QUE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN.

Algunos estados no autorizan la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados; por tanto, puede que las limitaciones o exclusiones anteriormente descritas no sean válidas en su caso. Todo daño que sea consecuencia del uso indebido, abuso o negligencia, ANULARÁ LA GARANTÍA.

Esta garantía le otorga al comprador del producto derechos legales específicos, y es posible que dicho comprador tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Aplica sólo a las bases de bañera y ducha Delta instaladas en Estados Unidos, Canadá y México.

Si tiene dudas sobre el servicio técnico o la instalación, o tiene preocupaciones relativas al plan de garantía, vea nuestras Preguntas frecuentes sobre la garantía en www.deltafaucet.com, envíenos un mensaje de correo electrónico a consumercare@deltafaucet.com o llame al 1-800-355-2721.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no autorizan las limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita; por tanto, puede que las limitaciones anteriormente descritas no sean válidas en su caso. HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES NI RESULTANTES (TALES COMO LOS GASTOS DE MANO DE OBRA), PRODUCTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PERJUICIO O INCUMPLIMIENTO SIMILAR. Algunos estados no autorizan la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes; por tanto, puede que las limitaciones o exclusiones anteriormente descritas no sean válidas en su caso. Esta garantía le otorga al comprador del producto derechos legales específicos, y es posible que dicho comprador tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía no es transferible. La presente garantía no cubre los daños o defectos que surjan del uso indebido, el abuso, la negligencia, el desgaste y las rasgaduras normales, los accidentes, los desastres naturales, las reparaciones o las modificaciones no autorizadas que no cuenten con una autorización por escrito de Masco Bath, ni de la instalación, el almacenamiento o la manipulación inadecuados.

ANTES DE COMENZAR

PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal. No toque el borde o filo del vidrio templado con herramientas. No apoye el vidrio templado sin un marco en su borde o filo. No trate de cortar el vidrio templado porque se pudiera quebrar.

PRECAUCIÓN: La instalación de la puerta requiere por lo menos dos personas.

IMPORTANTE: Las unidades de ducha están diseñadas para instalarse en construcciones nuevas o existentes. Para una mejor protección de la unidad, se recomienda no quitarla del empaque hasta que esté lista para su instalación.

- Deben instalarse las cañerías y la base antes de instalar el panel.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para la limpieza periódica, use ÚNICAMENTE detergentes suaves o agua tibia con jabón. Aplíquelos ÚNICAMENTE con un paño o esponja no abrasivo. Siempre enjuague las superficies luego de la limpieza.


Antes de limpiar este artículo con productos de limpieza, haga una prueba en un área pequeña y poco visible.

PRECAUCIÓN: el fabricante no recomienda el uso de productos de limpieza que contengan cualquiera de las siguientes sustancias químicas. El uso de productos que contengan estas sustancias químicas puede hacer que los artículos se rompan o decoloren, lo que lleva a la anulación de la garantía.


- Nafta
- Acetato de amilo
- Solución de peróxido de hidrógeno (el peróxido común de uso doméstico)
- Tolueno
- Acetato de etilo
- Lejía (se usa normalmente como limpiador de tuberías)
- Acetona

Si tiene más consultas, comuníquese con el servicio de atención al cliente escribiendo a bathingsystems@deltafaucet.com o llamando al 1-877-430-5315.


IMPORTANTE: si el propietario de la vivienda o inquilino opta por utilizar una ALFOMBRA DE GOMA PARA PISO con ventosas o una ALFOMBRA DE GOMA PARA PISO estándar en la ducha, se recomienda quitar la alfombra luego de cada uso, secar la ducha y poner la alfombra a secar antes de un nuevo uso. Una alfombra de este tipo puede ocasionar la formación de hongos o moho debajo de las ventosas y dañar las ampollas de la superficie en la parte inferior de la ducha luego de un uso prolongado si no se seca adecuadamente.




Verifique que la ubicación para la ducha esté a plomo, a nivel y a escuadra. Verifique las dimensiones de la base/suelo existentes para asegurar el calce adecuado de las paredes de la ducha.




Coloque cartón en la base de la ducha para proteger la superficie mientras instala el cerramiento de la ducha.




Calce las jambas de pared en seco y adhiéralas en su posición con cinta adhesiva. Las jambas de pared deben estar a 34-1/2 pulg de la pared terminada opuesta.



Verifique que las jambas de pared estén niveladas y a plomo. De ser necesario, haga ajustes.




Perfore orificios guía por las jambas de pared con una broca de 1/8 pulg.



Instale las jambas de pared con tornillos de cabeza plana #8 de 1-1/2 pulg.


NOTA:: Los tornillos deben instalarse en los montantes o se deben utilizar anclajes.




Coloque los paneles de vidrio en las jambas de pared.

NOTA: Los orificios para las bisagras están ubicados en el lado del panel de vidrio fijo izquierdo para instalar con una puerta que gira a la izquierda.

Para instalaciones con puertas de giran a la derecha, instale el panel de vidrio fijo con los orificios para bisagra en el lado derecho del cerramiento de la ducha.




Verifique que los paneles de vidrio fijos estén nivelados. Haga los ajustes necesarios.




PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.

Instale el soporte del vidrio superior con una empaquetadura en ambos lados del vidrio, dos abrazaderas de apoyo y cuatro tornillos.




PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.

Instale el soporte del vidrio inferior con una empaquetadura en ambos lados del vidrio, dos abrazaderas de apoyo y cuatro tornillos.



PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.

Fije las bisagras a la puerta de vidrio con una empaquetadura en ambos lados del vidrio, dos abrazaderas para bisagra y cuatro tornillos.



PRECAUCIÓN: La instalación de la puerta requiere por lo menos dos personas.

PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.


Adjunte la puerta de vidrio al panel de vidrio fijo usando un empaque en ambos lados del vidrio, dos soportes de bisagra, y cuatro tornillos. La parte inferior de la puerta debe estar paralela a la parte inferior del soporte del vidrio.

NOTA: Si es necesario, la posición de la puerta se puede ajustar aflojando alguno de los tornillos de bisagra, reajustando la puerta, y luego volviendo a apretar los tornillos.




PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.

Fije la manija de la puerta exterior a la puerta de vidrio con una empaquetadura y dos tornillos.




PRECAUCIÓN: El riesgo de lesiones o daños al producto. Durante la instalación el vidrio templado no debe estar en contacto directo con las piezas de metal porque se pudiera quebrar. Los empaques siempre deben usarse entre el vidrio y el metal.

Fije una empaquetadura y la manija de la puerta interior a la puerta de vidrio. Apriete tornillos de fijación en la manija para asegurar.




Fije el burlete a la parte inferior de la puerta de vidrio. Asegúrese de que los extremos de la empaquetadura estén al ras del vidrio.




Fije la empaquetadura para puerta magnética a la puerta. Asegúrese de que la parte inferior de la empaquetadura magnética se superponga a la empaquetadura del burlete.


NOTA: La parte inferior del empaque magnético debe tocar el soporte del vidrio cuando la puerta está cerrada.




Fije la empaquetadura magnética del lado del cerrojo al panel fijo derecho. Asegúrese de que la parte inferior de la empaquetadura toque el soporte del vidrio.




Fije la empaquetadura del lado de la bisagra al panel de vidrio fijo izquierdo. Asegúrese de que la parte inferior de la empaquetadura para bisagra toque el soporte del vidrio.



Desde dentro de la ducha, perfore tres orificios guía en cada jamba de pared con una broca de 1/8 pulg.



Asegure las jambas de pared y los extensores para jambas de pared con tornillos M3.9.



Vista del espacio interior.


Calafatee el interior del cubículo de la ducha donde las jambas de la pared se unen con las paredes, la unión entre el panel fijo y la jamba de la pared, donde el vidrio se une con la base, el soporte del vidrio con la base, y la sección vertical tal como se muestra.

PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones del fabricante para saber el tiempo que le tomará al sellador secarse.

Permita que el sellador se seque y compruebe que la caja es hermética.

IMPORTANTE: El CALAFATEO APROPIADO de este cubículo es crítico para el rendimiento a prueba de agua. Siga todos los pasos para aplicar el sellador (masilla).

- Use un sellador a base de silicona con un bajo factor de encogimiento.
- Asegúrese de que el sellador se adhiera al vidrio, metal y plástico.
- Aplique el cordón en incrementos viables (18-24 pulgadas) al aplicarlo a la unión.
- Use su dedo para presionar el sellador en la unión con un movimiento como si estuviera frotando.
- Aplique sellador adicional a espacios vacíos o puntos bajos como sea necesario.
- Limpie el exceso de sellador de las paredes, vidrios y otras superficies.



Vista del espacio interior.



Vista del espacio interior.

